

CANON PIXUS iP100 (キヤノン ピクサス アイピーひゃく)プリンター



小型の A4 対応プリンターです。AC アダプターを接続して使います。



後部の給紙トレイ、前部の排紙トレイを開いて使えるようにした状態。電源ボタンは中央上部にある黒い三角です。押すと緑色のランプが光ります。詳しくは説明書を読んでください。

・ パソコンとの接続



本体右側には赤外線ポート、USB ポート、PictBridge ポートがあります。



このような位置に近づけるだけでプリンタを認識します。少々離しても OK。

プリンタがパソコンの左側に置けない場合などは USB ケーブルで接続します。



プリンタ側。



パソコン側。背面の USB ポートに接続しています。

USB 接続した場合はプリント出力の時にプリンタを選択しなければなりません。現在、赤外線接続が優先の設定にしています。

印刷が終わったら USB ケーブルを外し、プリンタの電源を落としてフタを閉めます。